

Istruzioni rapide per il montaggio

Polissonnigrafo Embla



800 187 089
Numero Verde Gratuito

1. Mettere la fascia con il velcro **NERA**
2. Inserire l'attacco **GIALLO** (addome)
3. Inserire l'attacco **BLU** (torace)
4. Mettere nasocannula al naso (RICORDARSI i CEROTTI)
5. Mettere la sonda del saturimetro al dito (RICORDARSI il CEROTTO)

IMPORTANTE

Il polissonnografico (scatoletta attaccata al velcro nero) si accende da solo all'orario concordato con il tecnico. **NON TOCCARE NESSUN TASTO.**

